

PSW BATTERY 18-20

Акумуляторний висоторіз PSW 18-20 Battery, що дозволяє легко дістатися до будь-яких гілок, які перебувають на висоті до 4 метрів, забезпечує зручний і безпечний догляд за деревами. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.



Артикул

1.444-010.0

- Зручна обрізка гілок, розташованих на висоті до 4 метрів
- Зручність настройки і користування
- Плечовий ремінь для оптимального розподілу ваги

Технічні дані

		4054278548944
Акумуляторний		1
Акумуляторна платформа		18 В акумуляторна платформа
Направляюча	см	20
Кут леза	°	30
Швидкість руху ланцюга	м/с	5,5
Крок ланцюга		3/8" LP
Товщина приводних ланок		1,1 mm / 0,043"
Кількість ланок ланцюга		33
Ємність резервуара для масла	мл	50
Макс. рівень звукової потужності	дБ(А)	95
Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	1,3
Рівень вібрації на задній рукоятці (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	1,2
Довжина з подовжувачем	м	2,9
Довжина без подовжувача	м	2
Напруга	В	18
Продуктивність від заряду батареї *	розр.	макс. 80 (2,5 Агод) / макс. 160 (5,0 Агод)
Час роботи від 1 заряду батареї	хв	макс. 15 (2,5 Агод) / макс. 30 (5,0 Агод)
Маса (без аксесуарів)	кг	3,7
Маса (з упаковкою)	кг	5,3
Розміри (Д × Ш × В)	мм	2980 × 95 × 187

Міні-мийка

Варіант	Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки
Направляюча	■
Ланцюг	■
Ємність з мастилом	■
Захисний кожух ланцюга	■
Автоматичне змащення ланцюга	■
Плечовий ремінь	■
Індикатор рівня мастила	■
Шестигранный ключ для натягу ланцюга	■
■ Включено в комплект поставки	



Простий натяг ланцюга

- Гвинт для натягу ланцюга розташований в зручному місці.



Автоматичне змащення ланцюга

- Зменшує обсяг робіт з технічного обслуговування інструменту.



Подовжувач

- Висоторіз розбирається на 3 частини для зручного зберігання.

АКСЕСУАРИ PSW BATTERY 18-20

1.444-010.0



	Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ			
Акумулятор 18 В 2,5 А	1 2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2.5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 5,0 А	2 2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5.0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ			
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	3 2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ			
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	4 2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2.5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	5 2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ЛАНЦЮГОВА ПИЛА			
Ланцюг для PSW 18-20 Battery	6 2.444-018.0	Низький рівень вібрації і простота заміни: ланцюг для 20-сантиметрової шини акумуляторного висоторіза PSW 18-20 Battery забезпечує найвищу якість обрізки.	<input type="checkbox"/>
АКУМУЛЯТОРИ			
Акумулятор Battery Power+ 18/30	7 2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби